


# plusmotion 専用ケース スポンジの切り抜き方 (JPpro)

コーヒーグラインダー JPpro・フィルター・ステンレスカップ×2 を右図のように収納することを想定しています。

- ①こちらのシートを外枠に沿ってスポンジの大きさに切り取ります。
- ②シートの色が付いているマスを cutter やハサミ等で切り抜き、スポンジの上に乗せテープ等で固定します。
- ③②で切り取った穴部分のスポンジを抜き取ります。上記の製品以外を収納する場合は収納したい製品の形に合わせて抜き取りください。



plusmotion 専用ケース スポンジ型抜き用レイアウトシート



plusmotion 専用ケース スポンジ型抜き用レイアウトシート


# plusmotion 専用ケース スポンジの切り抜き方 (Zpro)

コーヒーグラインダー Zpro・フィルター・ステンレスカップ×2 を右図のように収納することを想定しています。

- ①こちらのシートを外枠に沿ってスポンジの大きさに切り取ります。
- ②シートの色が付いているマスを cutter やハサミ等で切り抜き、スポンジの上に乗せテープ等で固定します。
- ③②で切り取った穴部分のスポンジを抜き取ります。上記の製品以外を収納する場合は収納したい製品の形に合わせて抜き取りください。



plusmotion 専用ケース スポンジ型抜き用レイアウトシート



plusmotion 専用ケース スポンジ型抜き用レイアウトシート

